


USB-minne

Bra att känna till

När USB-minnet sätts in i datorn får det en egen **enhetsbokstav**, precis som hårddisken har c:
Bokstaven kan bli olika på olika datorer, det beror på hur datorn är utrustad i övrigt med hårddiskar, cd-läsare/brännare, dvd-läsare, nätverk mm.
Ett enkelt sätt att kontrollera vilken bokstav USB-minnet fått är att klicka på "Den här datorn". USB-minnet brukar där kallas "Flyttbar disk". Vanligtvis är bokstaven e: eller f:



Innan man tar bort USB-minnet från en dator ska man alltid "Stoppa enheten". Då kontrollerar datorn att minnet kan tas bort utan att något program eller några data skadas. Stoppa enheten genom att klicka på den lilla ikonen med en grön pil längst ner till höger på skärmen.

